

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛ/ΡΙΟΥ 070061

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΛΙΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

1. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΑ ΠΛΗΚΤΑ "Α" ΚΑΙ "Β" ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ.
2. ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ "D" ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΣΒΗΣΕΙ ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ. ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΜΗΔΕΝΙΣΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ) ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ*

1. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΚΟΥΜΠΙ (ΘΕΣΗ) ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΕΝΟ.
2. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΗΣΤΗΡΙΟ. ΜΟΛΙΣ ΑΝΑΨΕΙ ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Η ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΧΕΙ ΠΕΤΥΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ.
3. ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΑΤΕ ΑΝΑΒΕΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ.
4. ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΜΟΔΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ "C" ΚΑΙ "D" (ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

*ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗΛ/ΡΙΟ ΜΕ ΜΠΛΕ ΛΑΜΠΑΚΙ ΟΠΩΣ ΤΟ 070032, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΣΒΗΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΤΗΛ/ΡΙΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΠΕΡΑΣΤΕΙ ΤΟ ΤΗΛ/ΡΙΟ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΔΕΚΤΗ.

** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΤΕ ΤΗΛ/ΡΙΟ ΜΕ ΜΠΛΕ ΛΑΜΠΑΚΙ ΟΠΩΣ ΤΟ 070032, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΤΕΙ ΣΕ ΔΥΟ ΠΛΗΚΤΡΑ Π.Χ. "Α" ΚΑΙ "Β" ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ. ΑΝ ΠΕΡΑΣΤΕΙ Π.Χ. ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ "Α" ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ.