

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. Πατάμε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα δύο μπουτόν του τηλεχειριστηρίου μέχρι το LED του τηλεχειριστηρίου που αναβοσβήνει γρήγορα σβήσει.
2. Αφήνουμε και τα δύο μπουτόν του τηλεχειριστηρίου ταυτόχρονα, το LED θα ανάψει σταθερά.
3. Πατάμε ένα από τα δύο μπουτόν του τηλεχειριστηρίου μία φορά , το LED του τηλεχειριστηρίου θα αναβοσβήσει και μετά θα σβήσει ενώ παράλληλα το LED του συστήματος που είναι μόνιμα αναμμένο θα αναβοσβήσει γρήγορα μία φορά και θα παραμείνει αναμμένο.
4. Ακολουθούμε υποχρεωτικά τα βήματα 1,2,3 για τα υπόλοιπα τηλεχειριστήρια.