

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
HORMANN 40.685 MHz

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ:

- Πατάμε παρατεταμένα το κουμπί τηλεχειριστηρίου από το οποίο επιθυμούμε να αντιγράψουμε.
- Το LED ανάβει μπλε για 2 δευτερόλεπτα και μετά σβήνει.
- Μετά από 5 δευτερόλεπτα, το LED αναβοσβήνει κόκκινο και μπλε. Αυτή είναι η ένδειξη ότι αντιγράφεται.
- Παίρνουμε το τηλεχειριστήριο το οποίο θέλουμε να αντιγράψουμε τον κωδικό και το τοποθετούμε στα αριστερά του.
- Πατάμε παρατεταμένα το κουμπί του τηλεχειριστηρίου το οποίο θέλουμε να αντιγραφεί.
- Το νέο τηλεχειριστήριο έχει προγραμματιστεί.