

HONDA

Πώς:

1) Πάρε όλα τα κλειδιά με τηλεκοντρόλ.

Σημείωση: Το περισσότερο έως 3 τηλεκοντρόλ μπορούν να προγραμματιστούν.

2) Άνοιξε το διακόπτη στο ON.

3) Συνέχισε όπως παρακάτω.

Σημείωση: Σημάδεψε το τηλεκοντρόλ στο σύστημα κεντρικού κλειδώματος (που βρίσκετε στην πόρτα του οδηγού).

α) Μέσα σε 4'': Πάτα το κουμπί LOCK ή το κουμπί UNLOCK από το πρώτο τηλεκοντρόλ.

β) Μέσα σε 4'': Γύρνα το διακόπτη στο OFF.

γ) Μέσα σε 4'': Γύρνα το διακόπτη στο ON.

4) Επανέλαβε την παραπάνω διαδικασία 2 φορές.

5) Μέσα σε 4'': Πάτα το κουμπί LOCK ή το κουμπί UNLOCK του πρώτου τηλεκοντρόλ.

6) Το σύστημα τώρα θα πρέπει να κλειδώσει και να ξεκλειδώσει το όχημα για να επιβεβαιώσει ότι ενεργοποιήθηκε η φάση προγραμματισμού.

7) Μέσα σε 10'':

α) Πάτα το κουμπί LOCK ή το UNLOCK από το πρώτο τηλεκοντρόλ για να κλειδώσουν και να ξεκλειδώσουν οι πόρτες μία φορά.

β) Πάτα το κουμπί LOCK ή το UNLOCK από τα τηλεκοντρόλ που απέμειναν για να προγραμματιστούν, επιτρέποντας τις πόρτες να κλειδώσουν και να ξεκλειδώσουν μία φορά καθώς κάθε τηλεκοντρόλ είναι προγραμματισμένο.

8) Γύρνα το διακόπτη στο OFF.

9) Βγάλε το κλειδί.

10) Επιβεβαιώστε ότι όλα τα τηλεκοντρόλ λειτουργούν σωστά.