

MAZDA

Σημείωση - Μέχρι 3 κλειδιά το μέγιστο μπορούν να προγραμματιστούν.

Σημείωση - Οποιοδήποτε υπάρχων κλειδί δεν χρησιμοποιηθεί κατά τη διαδικασία προγραμματισμού θα καταστεί ανενεργό.

Βήματα.

- 1)
Βγάλε το κλειδί από τον διακόπτη της μηχανής
- 2)
Κλείσε όλες της πόρτες του αυτοκινήτου
- 3)
Άνοιξε την πόρτα του οδηγού
- 4)
Γύρισε τον διακόπτη της μηχανής στη θέση ON και μετά στη θέση LOCK 3 φορές
Άνοιξε και κλείσε την πόρτα του οδηγού 3 φορές (η πόρτα θα παραμείνει τελικά ανοιχτή).
Βεβαιώσου ότι η πόρτα κλειδώνει και ξεκλειδώνει. Αν όχι περίμενε 40 δευτερόλεπτα και επανέλαβε τη διαδικασία ξεκινώντας με την πόρτα του οδηγού να είναι ανοιχτή.
(Σημαντική σημείωση – Η όλη διαδικασία του τέταρτου βήματος θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 24 δευτερόλεπτα).
- 5)
Πάτησε το ξεκλείδωμα δύο φορές σε κάθε κλειδί που θέλεις να προγραμματίσεις.
- 6)
Βεβαιώσου ότι οι πόρτες κλειδώνουν και ξεκλειδώνουν μετά τον προγραμματισμό.