

Συγχρονισμός κλειδιού

1) Όταν ο δέκτης βρίσκεται στο χερούλι της πόρτας (08/95).

α) Βάζουμε το κλειδί να σημαδεύει το δέκτη (ο δέκτης βρίσκεται στο χερούλι της πόρτας του οδηγού ή δίπλα στο κουμπί κλειδώματος του πορτ-μπαγκάζ).

β) Κατόπιν πατάμε το κουμπί LOCK/UNLOCK 1 φορά.

γ) Μέσα σε διάστημα 30 δευτερολέπτων κλειδώνουμε ή ξεκλειδώνουμε χειροκίνητα το όχημα από την πόρτα του οδηγού ή από το πορτ-μπαγκάζ.

2) Όταν ο δέκτης βρίσκεται στον κεντρικό καθρέπτη του οχήματος (09/95 - 05/97).

α) Βάζουμε το κλειδί να σημαδεύει το δέκτη (στον κεντρικό καθρέπτη).

β) Κατόπιν πατάμε το κουμπί LOCK/UNLOCK δύο φορές.

γ) Γυρνάμε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση 2 μέσα σε διάστημα 30 δευτερολέπτων.

3) Όταν το αυτοκίνητο έχει ραδιοδέκτη (06/97).

α) Σημαδεύουμε με το κλειδί το αυτοκίνητο.

β) Πατάμε το κουμπί LOCK ή UNLOCK δύο φορές.

γ) Γυρνάμε το διακόπτη στη θέση 2 μέσα σε διάστημα 30 δευτερολέπτων.

Το κλειδί είναι έτοιμο για χρήση.