

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥΥΟΤΑ

Πώς:

1)Αφήνεις την πόρτα του οδηγού ανοιχτεί, αφαιρείς το κλειδί από το διακόπτη.

2)Μέσα σε 5'':

α) Βάλε και βγάλε το κλειδί από το διακόπτη 2 φορές.

3)Μέσα σε 40'':

α) Κλείσε και άνοιξε την πόρτα του οδηγού 2 φορές.

4)Βάλε και βγάλε το κλειδί από το διακόπτη.

5)Μέσα σε 40'':

α) Κλείσε και άνοιξε την πόρτα του οδηγού 2 φορές.

6)Βάλε το κλειδί στον διακόπτη και κλείσε την πόρτα.

7)Γύρισε τον διακόπτη στο ON και OFF μία φορά για να προγραμματίσεις το τηλεκοντρόλ χωρίς να σβήσεις τα παλιά χειριστήρια ή 2 φορές για να προγραμματίσεις το τηλεκοντρόλ και να σβήσεις τα παλιά χειριστήρια.

Τρεις φορές για να δεις πόσα τηλεκοντρόλ έχουν προγραμματιστεί ή 5 φορές για να τα σβήσεις όλα.

8)Βγάλε το κλειδί από το διακόπτη:

α) Το σύστημα τώρα θα κλειδώσει και θα ξεκλειδώσει το όχημα 1,2 ή 5 φορές, αναλόγως το τι έχετε επιλέξει από τα παραπάνω. 1 έως 4 φορές αργά, για να δείτε πόσα τηλεκοντρόλ έχουν προγραμματιστεί.

9) Μέσα σε 40'':

α) Κράτα πατημένα τα κουμπιά LOCK και UNLOCK ταυτόχρονα για 1,5'' .

(ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΠΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟ LOCK ΚΑΙ UNLOCK ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ)

10) Μέσα σε 3'':

α) Πάτα το κουμπί LOCK. (ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΠΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟ LOCK ΚΑΙ UNLOCK ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ).

11) Το σύστημα τώρα θα κλειδώσει και θα ξεκλειδώσει το όχημα, 1 φορά για να επιβεβαιώσει τον προγραμματισμό ή 2 φορές εάν ο προγραμματισμός αποτύχει.

12) Μέσα σε 40'':

α) Επανάλαβε την διαδικασία με τα κουμπιά για να προγραμματίσεις και τα υπόλοιπα χειριστήρια.

Σημείωση: Για να τελειώσει η διαδικασία προγραμματισμού άνοιξε την πόρτα του οδηγού.