

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛ/ΡΙΟΥ

## ΤΟΥΟΤΑ ΑΥΓΟ, CITROEN C1, PEUGEOT 107

### 2006-2013

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Σιγουρευόμαστε ότι ο διακόπτης της μίζας είναι στην θέση OFF και η πόρτα του οδηγού ότι είναι ανοιχτή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η διαδικασία ΠΡΕΠΕΙ να ολοκληρωθεί μέσα σε 2 λεπτά.

1. Ανοίγουμε τον διακόπτη στο **ON** κ μετά στο **OFF**.
2. **ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ** και μετά **ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ** την πόρτα του οδηγού **2 ΦΟΡΕΣ** - Έτσι η πόρτα καταλήγει στην αρχική θέση που ήταν **ΑΝΟΙΧΤΗ**.
3. Ανοίγουμε τον διακόπτη στο **ON** και μετά στο **OFF**.
4. **ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ** και μετά **ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ** την πόρτα του οδηγού **2 ΦΟΡΕΣ** - Έτσι η πόρτα καταλήγει στην αρχική θέση που ήταν **ΑΝΟΙΧΤΗ**.
5. **ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ** την πόρτα του οδηγού.
6. **ΚΛΕΙΔΩΝΟΥΜΕ** την πόρτα χρησιμοποιώντας το κουμπί κλειδώματος πάνω στην πόρτα.
7. Ανοίγουμε τον διακόπτη στο **ON** κ μετά στο **OFF**.
8. **ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΥΜΕ** την πόρτα χρησιμοποιώντας το κουμπί που βρίσκεται πάνω στην πόρτα - Οι Κλειδαριές θα ανοιγοκλείσουνε υποδεικνύοντας τον προγραμματισμό.
9. Αφαιρούμε το κλειδί από την μίζα

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μερικά μοντέλα χρειάζονται να αφήσουμε το κλειδί μέσα στον διακόπτη.

10. **ΠΑΤΑΜΕ** και αφήνουμε ταυτόχρονα τα κουμπιά **LOCK** και **UNLOCK** του νέου τηλεχειριστηρίου που θέλουμε να προγραμματίσουμε.
11. **ΠΑΤΑΜΕ** και αφήνουμε το κουμπί **LOCK** του τηλεχειριστηρίου.
12. Ελέγχουμε στην συνέχεια το τηλεχειριστήριο για την σωστή λειτουργία του.