

- 1) ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ 1 ΦΟΡΑ ΟΝ-OFF.
- 2) ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ.
- 3) ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΜΕ ΤΟ ΒΕΛΑΚΙ ΠΑΤΗΜΕΝΟ (ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ) ΚΑΙ ΠΑΤΑΜΕ 3 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΕΣΑΙΟ ΚΟΥΜΠΙ (ΚΛΕΙΔΩΜΑ) ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΒΜW.
- 4) ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΘΑ ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΙΒΕΩΣΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ.
- 5) ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ 3 (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΞΤΡΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΗΣΤΗΡΙΟ) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΟΝ-OFF.