

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ BFT ΜΙΤΤΟ

1. ΓΙΑ ΔΕΚΤΗ ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ (ΤΥΠΟΣ 1)

- ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ. ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (SW1). ΜΟΛΙΣ ΤΟ LED ΛΑΜΠΑΚΙ ΑΝΑΒΟΣΒΗΣΕΙ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ.
- ΠΑΤΑΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΜΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΤΑ ΑΦΗΝΟΥΜΕ. ΤΟ LED ΛΑΜΠΑΚΙ ΣΤΟΝ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΑΜΜΕΝΟ.
- ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΟΥΜΠΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΜΟΛΙΣ ΤΟ LED ΛΑΜΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΑΝΑΒΟΣΒΗΣΕΙ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑ 5 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ LED ΛΑΜΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ.
- ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΞΙ ΚΟΥΜΠΙ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ. ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΑΛΛΟ ΚΟΥΜΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (SW2).
- ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑ 10 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ. ΤΟ ΝΕΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ.

2. ΓΙΑ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ (ΤΥΠΟΣ 2)

- ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ. ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "OK" ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ Η ΟΘΟΝΗ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΨΕΙ "PARA".
- ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "-" ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ Η ΟΘΟΝΗ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΨΕΙ "RADIO".
- ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "OK" ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ Η ΟΘΟΝΗ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΨΕΙ "ADJ STRT".
- ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "OK" ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ Η ΟΘΟΝΗ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΨΕΙ "HIDDEN BUTTON".
- ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΠΑΤΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΚΟΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ Η ΟΘΟΝΗ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΨΕΙ "RELEASED".
- ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ Η ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ "DESIRED BUTTON". ΠΑΤΑΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΧΡΙ Η ΟΘΟΝΗ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΨΕΙ "OK".
- ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑ 10 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ. ΤΟ ΝΕΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ.