

ΔΑΙΗΑΤSU ΤΕΡΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

- 1)ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ
 - 2)ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ OFF
 - 3)ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 - 4)ΜΕΣΑ ΣΤΑ 15'' ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΑΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΟ, ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΑ ΤΑ LOCK ΚΑΙ UNLOCK Ή ΤΟ UNLOCK ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ 5''
 - 5)ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΘΑ ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΕΙ
 - 6)ΜΕΣΑ ΣΕ 5'' ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ LOCK ΚΑΙ UNLOCK Ή ΤΟ UNLOCK ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 1'' ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΜΑΞΙ ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΕΙ
- *ΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 4 ΕΩΣ 6**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΜΕΧΡΙ 2 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΟΥΝ