

MAZDA

Μέχρι 3 κλειδιά μπορούν να προγραμματιστούν. Όποιο δεν είναι παρόν σβήνετε από την μνήμη

- 1) Βγάλε το κλειδί από τον διακόπτη
- 2) Όλες οι πόρτες να είναι κλειστές
- 3) Άνοιξε του οδηγού
- 4) Κάνε 3 φορές ON-OFF, η θέση του κλειδιού να μείνει στο OFF **χωρίς να αφαιρεθεί από την μίζα.** Άνοιξε και κλείσε την πόρτα του οδηγού 3 φορές. **Η πόρτα να μείνει ανοιχτή.** «Βεβαιώσου ότι η πόρτα κλειδώνει και ξεκλειδώνει, αν όχι περίμενε 40 δεύτερα και επανέλαβε την διαδικασία ξεκινώντας με την πόρτα ανοιχτή. Το 4^ο βήμα ολοκληρώνεται εντός 24 δευτερολέπτων».
- 5) Πάτησε το κλείδωμα 2 φορές σε κάθε κλειδί.